

Asiento de instalación hacia al frente



Selección de la dirección

- Si el niño supera los límites de un asiento de instalación hacia atrás, use un asiento con arnés de instalación hacia el frente hasta que alcance el peso o la altura máximos permitidos por el fabricante del asiento.
- Lea las instrucciones y/o la etiqueta del asiento para asegurarse de que es adecuado para la edad, peso y altura del niño.
- Compruebe los límites de altura y peso a medida que el niño crezca.
- Seleccione un asiento de instalación hacia el frente donde el punto medio de atrás de la cabeza o la parte más alta de las orejas no sobrepasen el armazón del asiento.
- Los asientos de instalación hacia el frente reducen el riesgo de lesiones en niños en un 71% en comparación con el uso del cinturón de seguridad.

Instalación

- Lea y siga las instrucciones del fabricante del asiento para determinar el ángulo recto o semi-inclinado adecuado para instalar el asiento en posición orientada hacia el frente.
- Pase y ajuste el cinturón o los conectores de anclaje inferiores por la ruta correcta del cinturón en instalación hacia el frente.
- Asegure la correa de sujeción con el cinturón o los anclajes inferiores, si es posible.
- El asiento NO debe moverse hacia los lados ni hacia adelante-atrás más de 1 pulgada cuando se mueve desde la zona de paso del cinturón.



Asiento infantil convertible

- Se convierte de instalación hacia atrás a instalación hacia el frente.
- Asegure al niño mirando hacia el frente cuando supere los límites de altura o peso para la instalación hacia atrás.
 - El peso para la instalación hacia el frente varía de 26,5-30 libras a 40-65 libras.
- Las instrucciones del asiento pueden recomendar que se asegure el asiento de instalación hacia el frente en posición vertical.



Asiento infantil todo en uno

- Se convierte de instalación hacia atrás a instalación hacia el frente con arnés, y a asiento «booster» con ajuste de cinturón.
- El peso para el arnés en instalación hacia el frente varía de 26,5-30 libras a 65 libras.
- Cuando el niño alcanza el límite de peso o altura máximo para el sistema de arnés, retire o guarde el arnés y use el asiento como «booster» con ajuste de cinturón.



Asiento infantil combinado

- Se convierte de instalación hacia el frente con arnés a asiento «booster» con ajuste de cinturón.
- El peso para la instalación hacia el frente es de 26,5-30 libras a 40-65 libras.
- El respaldo del asiento infantil combinado está reforzado. Se puede usar cualquier ranura de arnés siempre que esté a la altura o encima de los hombros.
- Cuando el niño alcanza el límite de peso o altura máximo para el sistema de arnés, retire el arnés y use el asiento como «booster» con ajuste de cinturón.



Ajuste y adaptación del arnés

- El niño debe sentarse con su espalda y el trasero apoyados contra el respaldo.
- Ajuste del arnés en instalación hacia el frente:
 - Pase el arnés por las ranuras reforzadas a la altura o encima de los hombros del niño.
 - Ubique el arnés sobre los hombros del niño y abróchelo.
 - El arnés retiene al niño en el asiento en caso de choque.
 - La correa de la entrepierna evita que el niño se mueva hacia adelante.
- Ajuste y tense las correas del arnés.
 - Un arnés ajustado no deja tejido en exceso que se pueda agarrar con los dedos en los hombros o las caderas cuando está abrochado.
- Ubique el retenedor del arnés al nivel de las axilas.



Asiento de instalación hacia al frente



El punto medio de la parte de atrás de la cabeza del niño o la parte más alta de las orejas no supera el armazón del asiento.

El arnés está ajustado y no es posible agarrar el tejido entre el pulgar y el dedo índice.

El sujetador de pecho está al nivel de las axilas.



Las correas del arnés se pasaron por las ranuras que están a la altura o encima de los hombros del niño.



El niño está sentado con su cuerpo en contacto contra el respaldo del asiento.

Consejos para un uso correcto de un asiento de instalación hacia al frente

Selección

- Lea las instrucciones y/o la etiqueta del asiento para asegurarse de que es adecuado para la edad, peso y altura del niño.
- Confirme que las orejas del niño no sobrepasan el armazón del asiento. Compruebe los límites de peso y de altura mínimo y máximo.
- Siente al niño con la espalda y el trasero en contacto con el respaldo del asiento.
- El niño debe usar un asiento de instalación hacia el frente con arnés hasta que alcance el límite de peso o altura máximos permitidos por el fabricante del asiento.

Dirección

- Compruebe las instrucciones del asiento para determinar el ángulo adecuado de instalación hacia el frente. Los asientos pueden requerir una colocación en posición vertical o permitir una posición semi-inclinada en la instalación mirando hacia el frente.

Lugar de instalación

- Elija un lugar que permita un uso y una instalación correctos del asiento infantil.
- Determine si usará el cinturón de seguridad o los anclajes inferiores para asegurar el asiento. Lea las instrucciones del asiento y el manual del vehículo para determinar el límite de peso de los anclajes inferiores. El límite de peso de los anclajes inferiores y la correa de sujeción puede determinar si el asiento se debe asegurar con el cinturón o los anclajes.
- Elija un lugar con cinturón de seguridad que se pueda bloquear y un anclaje de correa de sujeción o un sistema LATCH aprobado (Lower Anchors and Tethers for Children).
- Asegure a los niños menores de 13 años en un asiento trasero del vehículo para mayor protección.

Ajuste y adaptación del arnés

- Coloque el arnés a través de las ranuras de arnés **a la altura o encima** de los hombros según las instrucciones del fabricante. La hebilla debe quedar cerca del niño.
- Asegure al niño con un arnés tensado. Un arnés ajustado no deja tejido en exceso que se pueda agarrar con los dedos en los hombros cuando está abrochado y tensado correctamente. Asegúrese de tirar del tejido sobrante de la zona de las caderas hacia los hombros.
- Ubique el retenedor del arnés al nivel de las axilas.

Instalación

- Lea y siga las instrucciones del fabricante del asiento para determinar el ángulo vertical o semi-vertical adecuado para instalar el asiento en posición orientada hacia el frente.
- Inserte y ajuste el cinturón o los conectores inferiores por la ruta correcta del cinturón en instalación hacia el frente. No supere el límite de peso máximo de los anclajes inferiores.
- Fije y asegure la correa de sujeción con el cinturón o los anclajes inferiores siempre que sea posible.
- El asiento **NO** debe moverse hacia los lados ni adelante-atrás más de 1 pulgada al empujarlo desde la zona de paso del cinturón.